

Manual in Russian language X6

* - выход # - подтверждение

*+# означает что нужно нажать *, отпустить, затем нажать # и тоже отпустить.

1.1. Первый старт, прописываем отпечаток администратора.

*+# 1234 # сканируем отпечаток пальца администратора, затем *.

Изменение отпечатка администратора * + # отпечаток админа + 8 — три раза новый отпечаток админа, затем *.

1.2. Прописываем пользователей.

*+# скан отпечаток админа (если отпечаток ок, то звучит длинный бип), # (длинный бип), вводим номер пользователя и нажимаем # (длинный бип), сканируем три раза отпечаток или карту, после каждого должен быть короткий бип. После третьего длинный. Нажимаем * для выхода, или # для ввода номера нового пользователя.

Чтобы открыть замок просто подносим палец.

1.3. Прописываем коды для открытия 4-х значным кодом с клави.

*+# скан отпечаток админа (если отпечаток ок, то звучит длинный бип); 3 (длинный бип); вводим номер группы (любой от 1 до 8) (длинный бип); вводим 4-х значный код затем #, повторяем код и опять # (длинный бип) затем *(длинный бип).

Чтобы отключить открытие по коду, нужно код выставить 0000.

1.4. Чтобы открыть замок вводим код и нажимаем #.

1.5. Удаление пользователей.

Выборочное - *+# скан пальца админа; 2; вводим номер пользователя; #; *.

Удалить всех - *+# скан пальца админа; 9; #; *.

2.1. Время срабатывания реле.

*+# скан пальца админа; 4; вводим время от 1 до 10сек; #; *.

2.2. Настройки режима доступа.

*+# скан пальца админа; 5; вводим цифру из таблицы; #; *.

PW -1- Только пароль

RF - 2 - Только карта

FP - 3 - Только отпечаток

FP/PW/RF - 4 - Все методы

RF & PW - 5 - Карта и пароль

FP & PW - 6 - Отпечаток и пароль